


3 설정하기

1. 웹 브라우저를 열고 주소를 입력하십시오. (<http://myrepeater.net> 또는 <http://192.168.1.254>) 잠시 후, 로그인 창이 나타납니다. 설치 언어를 선택한 다음 암호로 admin을 입력 한 다음에 "확인" 버튼을 클릭하거나 "Enter" 키를 눌러 로그인하십시오. 2. "마법사" 메뉴를 클릭하여 4가지 메뉴중에 하나를 선택할 수 있습니다. [기본설정 값은 Gate Way(무선공유기 모드)]



• Wireless AP Mode

이 옵션을 선택하면 아래와 같이 무선 AP모드 설정 페이지가 나타납니다. • "무선 AP 모드 SSID" - 최대 32 자의 값을 입력할 수 있습니다.



연동하는 AP의 SSID (Service Set Identification)와 동일한 이름을 입력해야 합니다. 기본 SSID는 "NEXT-334N-AP" 로 입력되어 있습니다.


연동하는 AP가 보안 키(무선비밀번호)가 설정되어 있을 경우, 동일한 보안 형식을 선택하고 (예, WPA/WPA2PSK) 동일한 보안 키(무선비밀번호)를 입력한 다음 "Apply" (적용) 버튼을 클릭하여 설치를 완료하십시오.

• Gateway Mode(Default)

이 옵션을 선택하면 WAN 모드의 메뉴를 클릭 한 다음 WAN 연결 게이트 웨이 유형이 나타나면 해당 유형을 선택하십시오.




A. 연결 유형이 유동 IP 주소인 경우, 다음을 클릭하여 계속하십시오.



B. 고정 IP 주소 연결 유형이 다음과 같은 경우 다음 화면이 나타납니다. 다음 매개 변수를 설정하고 다음을 클릭하여 계속하십시오. (IP주소, 서브넷마스크, 게이트웨이, DNS)



C. 연결 유형이 PPPoE이면 다음 화면이 다음과 같이 나타납니다. 다음 매개 변수를 설정하고 다음을 클릭하여 계속하십시오.(ID/PW)



IP 주소 - 인터넷 (ISP 포함)에서 외부 사용자가 볼 수 있는 WAN IP 주소입니다. 유동IP는 자동으로 할당되며, 고정IP 주소는 직접 입력하십시오. Subnet Mask - 서브넷 마스크는 WAN IP 주소로 사용되며, 보통의 경우에는 255.255.255.0입니다.

Gateway - 필요한 경우, 게이트웨이 IP 주소를 입력합니다. (고정IP주소 사용자) 기본 DNS - 필요한 경우, DNS 서버 IP 주소를 입력하십시오. (고정IP주소 사용자)

Secondary DNS (옵션) - ISP가 다른 DNS 서버를 제공하는 경우, 이 주소에 ISP를 입력하십시오. (ISP: 인터넷서비스 제공자)

PPPoE 사용자 이름 - ISP가 제공 한 사용자 이름을 입력하십시오.

PPPoE 암호 - ISP에서 제공 한 암호를 입력하십시오.




SSID- 최대 32 자의 값을 입력하십시오. SSID (Service Set Identification)의 동일한 이름을 네트워크의 모든 무선 장치에 할당해야 합니다. 기본 SSID는 NEXT-334N-AP로 설정됩니다. 보안 유형을 선택할 수 있습니다.

보안 키 (비밀번호) : WPA/WPA2PSK 무선 암호, 보안 유형으로 설정된 경우 8 자에서 63 자 사이의 ASCII 문자 또는 8에서 64 자의 16 진수 문자를 입력 할 수 있습니다.

SSID 및 보안을 입력 한 다음 적용을 클릭하여 설치를 완료하십시오. 참고: 이 창을 닫지 마십시오. 설치가 완료되면 창이 자동으로 닫힙니다. 참고2: 일반사용자는 유동IP가 대부분이며, PPPoE는 거의 사용되지 않습니다.

• Wireless Repeater Mode


이 옵션을 선택하면 무선 리피터모드 페이지가 아래 그림과 같이 나타납니다.



무선으로 연동할 AP 또는 무선공유기의 SSID를 선택하고 Repeater SSID와 비밀번호를 입력하십시오.(비밀번호가 설정되어 있지 않으면 입력하지 않습니다.) 그런 다음 "Apply"(적용)을 클릭하여 설정을 완료하십시오. 참고: 보안 키(비밀번호)는 연동할 AP 또는 무선공유기와 동일합니다. 참고2: 클라이언트 기기들은 무선으로만 연결할 수 있습니다.

• WISP Mode


이 옵션을 선택하면 아래와 같이 무선 ISP (AP 클라이언트) 페이지가 나타납니다.



무선으로 연동할 AP 또는 무선공유기의 SSID를 선택하고 Repeater SSID와 비밀번호를 입력하십시오.(비밀번호가 설정되어 있지 않으면 입력하지 않습니다.) 그런 다음 "Apply"(적용)을 클릭하여 설정을 완료하십시오. 참고: 보안 키(비밀번호)는 연동할 AP 또는 무선공유기와 동일합니다. 참고2: 클라이언트 기기들은 무선 또는 유선으로 연결할 수 있습니다.

Change Default Access

AC Mini 라우터의 기본 액세스는 <http://myrepeater.net>이고 Mini 라우터의 기본 IP 주소는 192.168.1.254입니다. 홈 페이지에는 "고급->인터넷->LAN 설정"을 클릭하면 다음 메시지가 웹 브라우저에 표시됩니다.



적용을 클릭하여 설정을 저장하십시오. 참고: LAN 또는 도메인의 IP 주소를 변경하는 경우 새 IP 주소를 사용하여 라우터에 로그인해야 합니다.

Firmware Upgrade

이 Mini 라우터에서 사용하는 시스템 소프트웨어는 성능개선을 위하여, 펌웨어를 업데이트 할 수 있습니다.

1) 홈페이지에있는 "고급->시스템->펌웨어 업그레이드"를 클릭하면 다음 메시지가 웹 브라우저에 표시됩니다.

참고: 사용에 별다른 문제가 없을 경우에는 펌웨어를 업데이트할 필요는 없습니다.



2) "찾아보기"버튼을 클릭하십시오. 3) 펌웨어 업그레이드 파일을 선택하고 "업로드"버튼을 클릭합니다. Mini 라우터는 자동으로 펌웨어 업그레이드 절차를 시작합니다. 절차가 완료되는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 펌웨어 업그레이드가 완료되기 전에 절대로 전원을 끄지 마십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. 라우터의 웹 관리 페이지에 액세스 할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?
 - 컴퓨터가 무선으로 연결되어 있으면 라우터의 SSID에 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - 컴퓨터가 이더넷 케이블로 연결되어 있는 경우, 연결이 안정적인지 확인하십시오.
 - 컴퓨터가 IP 주소와 DNS 서버 주소를 자동으로 가져 오도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
 - 웹 브라우저에 올바르게 입력되었는지 확인하고 Enter 키를 누릅니다. (<http://myrepeater.net> 또는 <http://192.168.1.254>)
- Q2. 호스트 라우터는 무엇을 의미합니까?
 - 무선으로 연동할 근거리의 인접한 AP 또는 무선공유기를 의미합니다.
- Q3. 유동IP 또는 고정IP를 사용하는 장소는 어떤 곳입니까?
 - ISP(인터넷서비스 사업자) 서비스를 받거나, 인터넷공유기를 사용하는 경우에는 유동IP로 사용하는 경우가 대부분이며, 기숙사/학교/기업체 등에서는 해당 기관의 전산실에서 네트워크를 운용하기 위해서 고정IP를 사용하는 경우가 많습니다.